

# BSL-WS-G2024MR/BSL-WS-G2016MR

# ユーザーズマニュアル

製品概要	П
ネットワークプランニング	2
設定画面	3
困ったときは	4
付録	5

このたびは、弊社製 Web スマートスイッチをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、本製品の使い方や困ったときの 対策方法などについて説明しています。 使用前に必ず本書をお読みください。 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

BUFFALO™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では™、®、© などのマークは記載していません。

ないでください。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありまし

たら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用さ

- 本表的は、成功なタノイへへ多速のOn Washとしてお使い、たるい。カ、、 MO ON Washely PE した場合、 れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用し
- ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失が あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品 に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

# 目次

1_	製品概要	3
	特長 MAC アドレスの学習方式	
2	ネットワークプランニング	6
	ネットワーク構成例	6 10
3	設定画面	21
	本製品の設定画面	21 23 24 26 27 27 28 30 32 33 34 36 37 38 39

	ポート認証設定	42
	ストームコントロール設定	
	BPDU 透過設定	
	ループ防止	
	 ファームウェア更新	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	再起動	
	設定初期化	
	MAC アドレステーブル(ポート順)	49
	MAC アドレステーブル(MAC アドレス順)	
	統計情報	
	ログ情報	
	Syslog 転送設定	
	Ping テスト	
	サポート	
	サポート	
4	困ったときは	55
	四 ノにことは	55
	四 7/2 C C 16	33
	困ったときの対処方法	55
		55
	困ったときの対処方法	55
5	困ったときの対処方法 電源関連の問題	55 55
5	困ったときの対処方法	55 55
5	困ったときの対処方法電源関連の問題 <b>付録</b>	55 55
5	困ったときの対処方法	55 55 56
5	困ったときの対処方法 電源関連の問題 <b>付録</b> クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証に 出荷時設定一覧	55 55 56 ついて56
5	困ったときの対処方法	55 55 56 56 59



# 製品概要

## 特長

本製品のおもな特長は次のとおりです。

#### ハードウェア

- 1000BASE-T ポート搭載
   24 ポート ...........BSL-WS-G2024MR 16 ポート ........BSL-WS-G2016MR
   SFP ポート搭載
   4 ポート ........BSL-WS-G2024MR 2 ポート .......BSL-WS-G2016MR
  - ※ SFP ポートは、1000BASE-T ポート (BSL-WS-G2024MR: 21 ~ 24 ポート、BSL-WS-G2016MR: 15 ~ 16 ポート) と排他使用です。
- 全ポート AUTO MDIX 対応
- 内蔵バッファー:512kbytes(パケットバッファー)
- LED インジケーター搭載
- BS-MGK-A(別売)に対応 (BSL-WS-G2016MR のみ)

#### レイヤー2スイッチング

- 802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能搭載
- スループット 1000M:1488095pps、100M:148810pps、10M:14881pps
- VLAN 対応(VLAN グループ数: 256、VLAN ID: 1 ~ 4094)。IEEE802.10 タグ VLAN 対応
- 最大 8,192 件の MAC アドレスをエントリー可能
- ブロードキャストストームコントロール
- マルチキャストストームコントロール
- DLF ストームコントロール
- HOL ブロッキング防止機能搭載
- Jumbo フレーム(最大 9216bytes)スイッチング可能

#### 管理機能

本製品には設定用 IP アドレスがありますので、競合しない IP アドレスを初期設定していただく必要があります。(手順は「設定画面を表示する」(P21) をご参照ください)

- WEB による各種設定が可能
- HTTP によるファームウェアアップグレード機能(Web UI)
- HTTP による設定の保存/復元(Web UI)
- Syslog 機能(ログメッセージをサーバーに送信)対応
- SNTP クライアント機能対応
- ・本製品の管理インターフェースは、Jumbo フレーム(最大 2048bytes)を受信可能

#### 第1章 製品概要

#### セキュリティー機能

- ユーザー名、パスワード
- ・ポートベース IEEE802.1X 対応(EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TLS、EAP-MS-PEAP をサポート)
- MAC ベース IEEE802.1X 対応(EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MS-PEAP をサポート)
- RADIUS 認証(IEEE802.1X 認証)
- Session-timeout 設定可能、Termination-Action の有効 / 無効の切り替え可能
- ・マネージメント VLAN を設定可能
- IP フィルター機能対応(指定された IP アドレスからのみ管理インターフェイスにアクセス可能)
- ・MAC アドレスフィルタリング対応(指定した MAC アドレスのみ本製品を通過可能)


#### QoS 機能

- パケットプライオリティー(8 レベル。ポートベースまたは IEEEE802.lp による)
- ・WRR または Strict による QueueScheduling
- TOS による IP パケットプライオリティー

## MAC アドレスの学習方式

本製品は MAC アドレスの学習方式として IVL 方式を採用しております。
IVL 方式とは VLAN 毎に MAC アドレステーブルを保持する方式です。そのため、機器全体で共通の MAC アドレステーブルを保持する SVL 方式とはスイッチング動作が異なります。
本製品で VLAN を組まれる際、IVL の動作をご理解された上で導入してください。

#### IVLと SVL の動作の違い



SVLの場合 PC1とPC3が通信している場合、スイッチ2のPort1にPC3が学習されるので、PC2とPC3が通信できない。 IVLの場合
PC1とPC3が通信している場合でも、PC3はVLAN1とVLAN2の両方で学習されるため、PC2とPC3は通信できる。ただし、PC3からPC1へ送信されるフレームはPC2にも届く。

# ネットワークプランニング

## ネットワーク構成例

VLAN 設定に関わる MAC アドレスの学習方式については、「MAC アドレスの学習方式」 (P.5) を参照してください。

## 例 1. ポートベース VLAN(会社の場合)

ポートベース VLAN は、ブロードキャストドメインを分割し、セキュリティを向上させたり、 ネットワークパフォーマンスの低下を防いだりするために使われます。


この例では、ポートベース VLAN を利用して、総務部が属する VLAN と経理部が属する VLAN を分割する設定方法を説明します。この場合、総務部と経理部の間を通信できなくなります。

※ ここでは例として、BSL-WS-G2024MR を使って説明します。

#### 設定の概要

- ・本製品を1台使用する。
- ポート 1 ~ 12 を総務部、ポート 13 ~ 24 を経理部に割り当てる。
- VLAN を 2 グループ作成する。

VLAN1:  $\pi$ -  $\vdash$  1  $\sim$  12 VLAN2:  $\pi$ -  $\vdash$  13  $\sim$  24



### 設定のながれ

 ステップ1 本製品にログインする。

 ステップ2 VLANを作成する。

 ステップ3 PVID(Port VLAN ID)を設定する。

 ステップ4 VLANの設定を変更する。

 ステップ5 VLANの設定を確認する。

#### ステップ1 本製品へのログイン

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。


- 1 本製品のポート 1 とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源をONにします。
- 2 [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[BSL シリーズユーティリティ]ー[IP 設定ユーティリティ]を選択して、IP 設定ユーティリティを起動します。

・P設定ユーティリティーがインストールされていない場合は、別紙「かんたん設定ガイド」を参照してインストールしてください。

3 本製品が検索されます。



4 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名(この例では、admin)とパスワード (この例では、未入力)を入力してから[OK]をクリックします。 (デフォルトのユーザー名は admin、パスワードは未設定です。)



□メモ パスワードは、出荷時状態では設定されていません。設定をおこなう前にパスワードを設定することをお勧めします。
設定方法は、「ユーザー名 / パスワード (P32) をご参照ください。

### ステップ 2 VLAN の作成(VLAN 2)

「設定の概要」(P.6)のとおりに VLAN を作成します。

VLAN1 はデフォルトで作成されていますので、ここでは最初に VLAN2 を作成します。


• VLAN2:ポート 13 ~ 24

1 [詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN ステータス]を開きます。

**2** VLAN2 を設定します。

[新規 VLAN 作成] 欄で VLAN ID を 2、VLAN 名を「KEIRI」、ポート 13 ~ 24 を Static Untagged に設定します。

[設定]をクリックします。




- **3** 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。
- ▼VLANを作成したら、各ポートにPVIDを設定する必要があります。PVIDを設定しないと、 VLANは機能しません(8ページ「PVID(Port VLAN ID)の設定」を参照)。
- 「ブナーデフォルトでは、管理アクセス用の VLAN が I に設定されています。VLAN を作成するときに、VLAN Management の欄をチェックしないと、VLAN I 以外のポートからは Web 設定画面を表示できません。

### ステップ 3 PVID(Port VLAN ID)の設定

各ポートに所属させる VLAN(PVID)を設定します。この例では、VLAN1に属するポートに PVID1、 VLAN2に属するポートに PVID2 を設定します。

- PVID 1:ポート 1 ~ 12
- PVID 2:ポート 13 ~ 24
- 「詳細設定]-[VLAN 設定]-[VLAN ポート設定]を開きます。
- 2 各ポートの PVID を設定します。 PVID1 をポート 1 ~ 12、PVID2 をポート 13 ~ 24 にします。 「設定]をクリックします。




**3** 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

#### ステップ 4 VLAN の設定変更(VLAN 1)

PVID を設定したら、VLAN 1 の設定を変更(ポート 1  $\sim$  12 だけを VLAN 1 のメンバーに)します。 • PVID 1:ポート 1  $\sim$  12

- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ステータス] を開きます。
- VLAN1 を変更します。
   [VLAN ステータス]欄の[1]にある[編集]をクリックし、VLAN 名を「SOUMU」、
   VLAN1 のメンバーからポート 13 ~ 24 を外します(Not Member に設定します)。
   [設定]をクリックします。



**3** 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

#### ステップ 5 VLAN の設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

VI ANステータス

[詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN ステータス]を開きます。
 [VLAN ステータス]に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。

VLAN ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	VLAN 名	VLAN Mgmt	
1	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SOUMU	UP	編集
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	KEIRI	DOWN	<u>編集/削除</u>
PVID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
T:Static Tagged U:Static Untagged -:Not Member																											

## 例 2. マルチプル VLAN(学校の場合)

マルチプルポート(オーバーラップポート)は、すべての VLAN グループにオーバーラップしている(重なっている)ポートです。このポートには、バックボーンやサーバーといった、各 VLAN グループからアクセス可能にしたいネットワークリソースを接続します。

この例では、マルチプル VLAN を利用して、職員室が属する VLAN とその他の教室が属する VLAN に分割し、ルーターやサーバーを接続するポートをマルチプルポート (オーバーラップポート)にする設定方法を説明します。この場合、職員室からも教室からもインターネットや校内のサーバーにアクセスできますが、職員室と教室の間では通信できません。

※ ここでは例として、BSL-WS-G2024MR を使って説明します。


#### 設定の概要

- ・ 本製品を 1 台使用する。
- ポート  $1\sim 12$  を職員室、ポート  $15\sim 24$  を教室、ポート 13、14 をルーターとサーバーに割り当てる。
- VLAN を 3 グループ作成する。


VLAN1:ポート 1 ~ 24(デフォルトで作成済み)

VLAN2:  $\pi$ -  $\vdash$  1  $\sim$  14 VLAN3:  $\pi$ -  $\vdash$  13  $\sim$  24

**『メモ** 職員室と教室は、同じサブネットに設定してください。例えば、各ホストに 192.168.1.x/24 (x は任意)という IP アドレスを割り付けます。VLAN1 は、VLAN2、3 からインターネット やサーバーにアクセスするために必要となります。



#### 設定の流れ




#### ステップ1 本製品へのログイン

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。


- 1 本製品のポート 1 とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源を ON にします。
- 2 [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[BSLシリーズユーティリティ]ー[IP 設定ユーティリティ]を選択して、IP 設定ユーティリティを起動します。

IP 設定ユーティリティーがインストールされていない場合は、別紙「かんたん設定ガイド」を参照してインストールしてください。

本製品が検索されます。



4 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名(この例では、admin)とパスワード (この例では、未入力)を入力してから[OK]をクリックします。 (デフォルトのユーザー名は admin、パスワードは未設定です。)



□メモ パスワードは、出荷時状態では設定されていません。設定をおこなう前にパスワードを設定することをお勧めします。
 設定方法は、「ユーザー名 / パスワード」(P32) をご参照ください。

#### ステップ2 VLANの作成

「設定の概要」(P.10)のとおりに VLAN を作成します。

VLAN1 はデフォルトで作成されていますので、ここでは VLAN2、VLAN3 を作成します。

- VLAN1:ポート 1 ~ 24
- VLAN2:  $\pi$   $\vdash$  1  $\sim$  14
- VLAN3:ポート 13 ~ 24
- **1** [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ステータス] を開きます。
- **2** VLAN2 を設定します。

[新規 VLAN 作成] 欄で VLAN ID を 2、VLAN 名を「SYOKUINSHITSU」、ポート 1 ~ 14 を Static Untagged に設定します。

[設定]をクリックします。




3 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

**4** VLAN3 を設定します。

[新規 VLAN 作成] 欄で VLAN ID を 3、VLAN 名を「KYOUSHITSU」、ポート 13 ~ 24 を Static Untagged に設定します。

[設定]をクリックします。



- 5 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。
- ▲注意 VLANを作成したら、各ポートにPVIDを設定する必要があります。PVIDを設定しないと、 VLANは機能しません(「PVID(Port VLAN ID)の設定」(P.13)を参照)。
- 「ブモ」デフォルトでは、管理アクセス用の VLAN が I に設定されています。VLAN を作成するときに、VLAN Management の欄をチェックしないと、VLAN I 以外のポートからは Web 設定画面を表示できません。

#### ステップ3 PVID(Port VLAN ID)の設定

各ポートに対応させる VLAN(PVID)を設定します。この例では、マルチプルポート(オーバーラップポート)13、14 に VLAN1 を設定します。

その他のポートについては、VLAN2 に属するポートに PVID2、VLAN3 に属するポートに PVID3 を設定します。

- PVID1:ポート 13、14
- PVID2:  $\pi 1 \sim 12$
- PVID3:ポート 15 ~ 24
- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ポート設定]を開きます。

各ポートの PVID を設定します。PVID1 をポート 1 ~ 12、PVID2 をポート 13 ~ 24 にします。[設定]をクリックします。



**3** 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

#### ステップ4 VLANの設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

[詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN ステータス]を開きます。
 [VLAN ステータス]に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。

VLANステータス VLAN Mgmt VI AN ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 VIAN名 UP 編集 - SYOKUINSHITSU DOWN 編集/削除 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DOWN KYOSHITSU 編集/削除 T:Static Tagged U:Static Untagged -:Not Member

## 例 3. タグ VLAN(会社の場合)

この例では、タグ VLAN を利用して、本製品 2 台を UTP ケーブル 1 本で接続し、総務部が属する VLAN と営業部が属する VLAN を分割する方法を説明します。


この場合は、総務部と営業部の間では通信できませんが、異なるスイッチに接続されている同じ VLAN グループ(総務部同士、営業部同士)は通信できます。

※ ここでは例として、BSL-WS-G2024MR を使って説明します。

#### 「メモ タグ VLAN と非タグ VLAN の比較


タグ VLAN を使用しない場合(非タグ VLAN)
 本製品間の接続には、VLAN グループの数だけ UTP ケーブルが必要になります。VLAN グループを新たに追加すると、ケーブルも追加する必要があります。頻繁にレイアウトを変更したり、本製品間の距離が離れていたりすると、ケーブル配線も困難になります。

#### 非タグVLAN



 タグ VLAN を使用する場合 本製品間を接続するときは、VLAN グループの数に関わらず、1 本の UTP ケーブルで 接続できます。VLAN グループを新たに追加しても、ケーブルを追加する必要はあり ませんので、ケーブル配線が容易になります。

#### タグVLAN




#### 第2章 ネットワークプランニング

#### 設定の概要

- ・ 本製品を 2 台使用する。
- ・ポート 11 をタグ付きポートにして本製品同士を接続する。
- ・タグなしポート 1 ~ 10、12 を総務部に、タグなしポート 13 ~ 24 を営業部に割り当てる。
- VLANを2グループ作成する。

VLAN1: タグなしポート 1 ~ 10、12、タグ付きポート 11 VLAN2: タグなしポート 13 ~ 24、タグ付きポート 11

※ この例では、本製品を2台とも同じ設定にします。



#### 設定の流れ



#### ステップ1 本製品へのログイン

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。


- 1 本製品のポート 1 とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源を ONにします。
- 2 [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[BSL シリーズユーティリティ]ー[IP 設定ユーティリティ]を選択して、IP 設定ユーティリティを起動します。

IP 設定ユーティリティーがインストールされていない場合は、別紙「かんたん設定ガイド」を参照してインストールしてください。

3 本製品が検索されます。



4 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名(この例では、admin)とパスワード (この例では、未入力)を入力してから[OK]をクリックします。 (デフォルトのユーザー名は admin、パスワードは未設定です。)



□メモ パスワードは、出荷時状態では設定されていません。設定をおこなう前にパスワードを 設定することをお勧めします。 設定方法は、「ユーザー名/パスワード」(P32)をご参照ください。


#### ステップ2 VLANの作成

「設定の概要」(P.16)のとおりに、VLANを作成します。VLAN1はデフォルトで作成されていますの で、ここでは最初に VLAN2 を作成します。

- VLAN2: タグなしポート 13 ~ 24、タグ付きポート 11
- 1 [詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN ステータス] を開きます。
- 2 VLAN2 を設定します。

「新規 VLAN 作成〕欄で VLAN ID を 2、VLAN 名を「EIGYOU」、ポート 11 を Static Tagged に、ポート 13 ~ 24 を Static Untagged に設定します。

[設定]をクリックします。




- **3** 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。
- ▲注意 VLANを作成したら、各ポートにPVIDを設定する必要があります。PVIDを設定しないと、 VLANは機能しません(19ページ「PVID(Port VLAN ID)の設定」を参照)。
- 「ジェーデフォルトでは、管理アクセス用の VLAN が I に設定されています。VLAN を作成するときに、VLAN Management の欄をチェックしないと、VLAN I 以外のポートからは Web 設定画面を表示できません。

#### ステップ 3 PVID(Port VLAN ID)の設定

各ポートに対応させる VLAN(PVID)を設定します。この例では、VLAN1 に属するポート (ポート 1  $\sim$  12)に PVID1、VLAN2 に属するポート (ポート 13  $\sim$  24)に PVID2 を設定します。

- PVID1:  $\pi 1 \sim 12$
- PVID2:ポート 13 ~ 24
- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ポート設定] を開きます。
- 2 各ポートの PVID を設定します。PVID1 をポート 1 ~ 12、PVID2 をポート 13 ~ 24 にします。[設定]をクリックします。

VLANボート設定



**3** 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。


#### ステップ 4 VLAN の設定変更(VLAN 1)

PVID を設定したら、VLAN 1 の設定を変更(ポート 1  $\sim$  12 だけを VLAN 1 のメンバーに)します。 • PVID 1: タグなしポート 1  $\sim$  10、12、タグ付きポート 11

- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ステータス] を開きます。
- 2 VLAN1 を変更します。

[VLAN ステータス]欄の[1]にある[編集]をクリックし、VLAN 名を「SOUMU」、ポート 11 を Static Tagged に、VLAN1 のメンバーからポート 13  $\sim$  24 を外します (Not Member に設定します)。

[設定]をクリックします。




**3** 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

#### ステップ 5 VLAN の設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

[詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN テーブル設定]を開きます。
 [VLAN 情報] に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。



# 設定画面

## 本製品の設定画面

本製品の設定画面を表示するには、パソコンにインストールされている Web ブラウザ (Windows パソコンで Internet Explorer 6.0 以降)を使用します。

※ ここでは、BSL-WS-G2024MR の画面を使って説明いたします。

## 設定画面を表示する

本製品の設定画面を表示する手順は、次のとおりです。


1 [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[BSL シリーズユーティリティ]ー[IP 設定ユーティリティ]を選択して、IP 設定ユーティリティを起動します。

IP 設定ユーティリティがインストールされていない場合は、別紙「かんたん設定ガイド」を参照してインストールしてください。

2 本製品が検索されます。



3 ユーザー名とパスワードを入力してから[OK]をクリックします。 (デフォルトのユーザー名は admin、パスワードは未設定です。)



## 4 設定画面が表示されます。




## トップページ

本製品の設定画面を表示すると、画面の左側にはメニューツリー、右側にはシステム情報が表示されます。他のメニューに移動し、設定パラメーターと統計情報を表示するには、メニューツリーのリンクをクリックします。



## パネル表示

Web 設定インターフェースには、本製品のポートの図で各ポートの状態(リンク状態、デュプレックスまたはフローコントロール)が表示されます。また、ポートの図をクリックすると、ポートの設定画面が表示されます。



## ネットワークからのアクセス

接続されているネットワークのどこからでも、本製品にアクセスし、管理することができます。ただし、本製品にあらかじめ有効な IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定しておく必要があります。本製品とのリンクを確立できない場合は、次の点を確認してください。

- ネットワーク接続が有効であること。
- 本製品に有効な IP アドレスが設定されていること。
- 接続しているポートが無効になっていないこと。
- •接続している LAN ケーブルに問題がないこと。
- セキュリティーソフトが無効になっていること。

## メニュー階層

メニューインターフェースのメニュー項目と体系は、次のとおりです。各メニューの説明は、それぞれのページを参照してください。

メイン画面	説明	ページ
システム情報	本製品に関する情報を表示します。	26 ページ
基本設定		
本体設定	本製品を識別する情報を設定します。	27 ページ
MAC アドレスフィルタリング	MAC アドレスでのフィルタリング設定を おこないます。	28 ページ
ポート設定		•
ポートステータス	ポートの状態を表示します。	29 ページ
速度 / モード設定	ポートの通信速度やデュプレックスモー ドなどを設定します。	30 ページ
ユーザー名 / パスワード	本製品にログインするためのパスワード を設定します。	32 ページ
SNTP 設定	SNTP に関する設定をおこないます。	33 ページ
詳細設定		
VLAN 設定		
VLAN ステータス	現在の VLAN の設定状況および VLAN の 新規作成を行います。	34 ページ
VLAN ポート設定	PVID (ポート VLAN ID) を設定します。	36ページ
QoS 設定		
QoS ステータス	優先度の設定をおこないます。	37 ページ
優先度対応設定	ToS、CoS、ポートベースの各優先度の対 応設定をおこないます。	38 ページ
ポートセキュリティ		
ユーザー認証ステータス	認証サーバーおよびポート認証のステータスを表示します。	39ページ
認証サーバー設定	認証サーバー(RADIUS サーバー)の設 定をします。	40 ページ
ポート認証設定	ポートごとに 802.1x 認証の設定をおこな います。	42 ページ
ストームコントロール設定	ストームコントロールの設定をおこない ます。	43 ページ
BPDU 透過設定	BPDU 透過設定をおこないます。	44 ページ
ループ防止	ネットワークループによるストーム防止 機能の設定をおこないます。	45 ページ

管理		
ファームウェア更新	ファームウェアファイルをダウンロード して、ファームウェアの更新をおこない ます。	46 ページ
設定のバックアップ/復元	本製品の設定情報を保存したり復元した りします。	47 ページ
再起動	本製品を再起動します。	48 ページ
設定初期化	本製品に設定した内容を初期化します。	48 ページ
MAC アドレステーブル		
MAC アドレステーブル (ポート順)	MAC アドレステーブルをポート順に表示 します。	49 ページ
MAC アドレステーブル (MAC アドレス順)	MAC アドレステーブルを MAC アドレス 順に表示します。	49 ページ
統計情報	本製品の統計情報を表示します。	50 ページ
ログ情報	本製品のログ情報を表示します。	52 ページ
Syslog 転送設定	本製品の口グ情報を Syslog サーバーに転 送する設定をおこないます。	53 ページ
Ping テスト	Ping テストを実行します。	54 ページ
サポート		
サポート	本製品に関するサポート情報を参照でき ます。	54 ページ

# メイン画面

## システム情報

本製品に関する情報を表示します。

## システム情報

## システム情報

製品名	BUFFALO BSL-WS-G2024MR
スイッチ名	BSL1234567890AB
IPアドレス	手動設定  IPアドレス: 192.168.1.254 サブネットマスク: 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ: 0.0.0.0
バージョン情報	ファームウェアバージョン: xxxx ブートコードバージョン: xxxx ハードウェアバージョン: xx
有線設定	MACアドレス 12:34:56:78:90:AB

パラメーター	説明
製品名	製品名が表示されます。
スイッチ名	本製品に割り当てられた名前が表示されます。
IPアドレス	本製品の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート ウェイ等の情報が表示されます。
ファームウェアバージョン	ファームウェアのバージョンが表示されます。
ブートコードバージョン	ブートコードのバージョンが表示されます。
ハードウェアバージョン	ハードウェアのバージョンが表示されます。
有線設定	管理インターフェースの MAC アドレスを表示します。

## 基本設定

## 本体設定

本製品を識別する情報を設定します。

## 基本設定一本体設定

## 本体設定

スイッチ名	BSL1234567890AB
IPアドレス	192.168.1.254
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
DHCPモード	無効・

設定

パラメーター	説明
スイッチ名	本製品に割り当てる名前を入力します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 31 文字まで、 デフォルト: BSL +本製品の MAC アドレス)
IPアドレス	IP アドレスを指定します。(デフォルト: 192.168.1.254)
サブネットマスク	サブネットマスクを指定します。(デフォルト: 255.255.255.0)
デフォルトゲート ウェイ	デフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。 (デフォルト:0.0.0.0)
DHCP モード	DHCPによる IP アドレスの取得を有効または無効にします。 有効: DHCP サーバーより IP アドレスを取得します。 無効: DHCP サーバーを無効にします。(デフォルト)

## MAC アドレスフィルタリング

MAC アドレスでのフィルタリング設定をおこないます。

#### 基本設定-MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリング機能 OFF v

※許可するMACアドレスを登録します。

設定

登録番号 MACアドレス ボート

登録MACアドレス:

※入力例 00:11:22:33:44:55

登録ボート: 1 🔻

登録 削除

パラメーター 説明

MAC アドレスフィルタ MAC アドレスフィルター機能を有効または無効にします。

リング機能

ON:有効にします。

OFF:無効にします。(デフォルト)

登録 MAC アドレス アドレスフィルターを追加または削除する MAC アドレスを設定

します。(入力例 00:11:22:aa:bb:cc)

登録する場合、登録するポートを選択し、「登録」をクリックします。削除する場合、MAC アドレスが登録されているポートを選択

し、[削除]をクリックします。 (デフォルト: 登録されていません)

- ※MAC アドレスが登録されていないポートでは、すべてのフレームが通過できます。
- ※ MAC アドレスが登録されているポートでは、登録されている MAC アドレスをソース MAC アドレスにもつフレームのみ通過でき、その他のフレームは通過できません。
- ※ フレームのフィルタリングはポートへの入力時に行われます。
- ※1ポートあたり最大 16 個までの MAC アドレスを登録できます。
- ※ MAC フィルターを設定している場合、当該ポートでは 802.1x 認証できません。

## ポートステータス

ポートの状態を表示します。

## 基本設定ーポート設定ーポートステータス

ボートステータス

ボート	Name	ボート有効化	Flow Control	LinkStatus	Mode	Speed/Duplex Mode	Jumboフレーム
1	port01	ON	OFF	Up	自動	1000Mbps 全二重	ON
2	port02	ON	OFF	Down	自動	-	ON
3	port03	ON	OFF	Down	自動	-	ON
4	port04	ON	OFF	Down	自動	-	ON
5	port05	ON	OFF	Down	自動	-	ON
6	port06	ON	OFF	Down	自動	-	ON
7	port07	ON	OFF	Down	自動	-	ON
8	port08	ON	OFF	Down	自動	-	ON
9	port09	ON	OFF	Down	自動	-	ON
10	port10	ON	OFF	Down	自動	-	ON
11	port11	ON	OFF	Down	自動	-	ON
12	port12	ON	OFF	Down	自動	_	ON
13	port13	ON	OFF	Down	自動	-	ON
14	port14	ON	OFF	Down	自動	-	ON
15	port15	ON	OFF	Down	自動	-	ON
16	port16	ON	OFF	Down	自動	-	ON
17	port17	ON	OFF	Down	自動	-	ON
18	port18	ON	OFF	Down	自動	-	ON
19	port19	ON	OFF	Down	自動	-	ON
20	port20	ON	OFF	Down	自動	-	ON
21	port21	ON	OFF	Down	自動	-	ON
22	port22	ON	OFF	Down	自動	-	ON
23	port23	ON	OFF	Down	自動	-	ON
24	port24	ON	OFF	Down	自動	_	ON

パラメーター	説明
Name	ポートの名前を表示します。
ポート有効化	ポートの有効または無効を表示します。
Flow Control	フローコントロールの有効または無効を表示します。
Link Status	リンクの Up または Down を表示します。
Mode	通信モードが自動(オートネゴシエーションによる自動設定)か 手動かを表示します。
Speed/Duplex Mode	速度とデュプレックスモードを表示します。
Jumbo フレーム	Jumbo フレームが有効または無効であることを表示します。

## 速度/モード設定

ポートの通信速度やデュプレックスモードなどを設定します。

## 基本設定ーポート設定-速度/モード設定

#### 速度/モード設定

ボート	Name	ボート有効化	Flow Control	Mode	Jumboフレーム
1	port01	ON 🔽	OFF 🕶	自動	ON 💌
2	port02	ON 🔽	OFF 🕶	自動	ON 💌
3	port03	ON 🔽	OFF 🕶	自動	ON 💌
4	port04	ON 🔽	OFF 🕶	自動	ON 💌
5	port05	ON 🔽	OFF 🕶	自動	ON 💌
6	port06	ON 🔽	OFF 🕶	自動	ON 💌
7	port07	ON 🔽	OFF 🕶	自動	ON 💌
8	port08	ON 💌	OFF 💌	自動	ON 💌

20	port20 ON 🕶	OFF 🕶	自動 V ON V
21	port21 ON 💌	OFF 🕶	自動 <b>v</b> ON <b>v</b>
22	port22 ON 💌	OFF 💌	自動 V ON V
23	port23 ON 💌	OFF 💌	自動 VON V
24	port24 ON 💌	OFF 💌	自動 ▼ ON ▼

設定

パラメーター	説明
Name	ポートに任意の名前を指定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 32 文字まで) (デフォルト: Port <ポート番号>)
ポート有効化	選択したポートの設定を有効または無効にします。 ON:ポートを有効にします。(デフォルト) OFF:ポートを無効にします。この状態では、物理的にリンクしていても通信できません。
Flow Control	フローコントロールを有効または無効にします。 ON :フローコントロールを有効にします。 OFF:フローコントロールを無効にします。(デフォルト)

パラメーター	説明
Mode	通信速度、デュプレックスモードを選択します。 自動 :オートネゴシエーション(デフォルト) 100Mbps 全二重:100Mbps 全二重 100Mbps 半二重:100Mbps 半二重 10Mbps 全二重:10Mbps 全二重 10Mbps 半二重:10Mbps 半二重
Jumbo フレーム	選択したポートの Jumbo フレーム設定を有効または無効にします。 ON: Jumbo フレームを有効にします。(デフォルト(全ポート)) OFF: Jumbo フレームを無効にします。

<sup>※</sup> ポートの通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、Auto MDI-X 機能が無効とな ります。

<sup>※</sup> ギガビットの通信を行う場合、オートネゴシエーションに設定する必要があります。

<sup>※</sup> 通信速度の異なる機器と接続して使用する場合で、接続する機器がフローコントロールに対応して いる場合は、本製品のフローコントロールも有効にしてください。


<sup>※</sup> フローコントロールが有効の場合、QoS が動作しません。

## ユーザー名 / パスワード

本製品にログインするためのパスワードを設定します。

#### 基本設定-ユーザ名 / パスワード

ユーザ名/バスワード



パラメーター	説明
管理ユーザ名	本製品にログインするためのユーザー名です。 (デフォルト:admin(変更不可))
パスワード	本製品にログインするためのパスワードを入力します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で8文字まで、 デフォルト:なし)
パスワード確認	上記に入力したパスワードを再度入力します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で8文字まで、 デフォルト:なし)

- ※ パスワードは、設定されていても空欄として表示されます。
  - その状態で[設定]をクリックした場合、パスワードは未設定状態になります。
- ※[設定]をクリックすると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、新しく設定したパスワードを入力してください。
- ※パスワードを忘れると、設定画面を表示できなくなります。忘れてしまった場合は、弊社修理センターまで、本製品をお送りください。(有償修理)

## SNTP 設定

SNTP に関する設定をおこないます。

#### 基本設定 - SNTP 設定

時刻設定

現在時刻 2007年3月27日11時42分53秒



設定

パラメーター	説明								
現在時刻	現在時刻を表示します。								
SNTP		SNTP 機能を使用する場合にチェックします。 (デフォルト: 無効) SNTP サーバーの IP アドレスを設定します。							
		(デフォルト:0.0.0.0)							
	確認時間	SNTP サーバーに時刻を問い合わせる間隔(時間)を 指定します。 (指定範囲 :1 ~ 24、デフォルト :24)							

<sup>※</sup> SNTP を使用しない場合、本製品が起動したときに 1900 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒が設定され、この日付を起点にカウントされます。

## 詳細設定

## VLAN ステータス

現在の VLAN の設定状況および VLAN の新規作成を行います。

## 詳細設定 - VLAN 設定 - VLAN ステータス

VLANステータス

VLAN ID 1 2	2 3 J U	4 U	5 U	6 U	7 U	8 U	9 U	10 U				4 1 U U					20 U	21 U	22 U	23 U		VLA	N 2	VL/	N Mgmt UP	編集
PVID 1 1 T:Static Tagged	i i	Us	Stat	tic U	Jnta	ggeo	<u>'</u>	-	:Not	t Me	em b	er		<u>'</u>		_	_	_			_					
新規VLAN 作成																										
VLAN ID:			(1-	4094	4)																					
VLAN 名:																										
VLAN Manageme	nt: [																									
4: 1																				0.5						
ボート	1	2	3	4	5	6	7	8	-														23			
Static Tagged Static Untagged	0	_	-	0	-	-	_	0	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	_		
Not Member																							<ul><li>•</li></ul>			
設定 再読込 た																										
インターネットマン	ション	, 0	有效	<b>b</b> ⊙	無交	力																				
ポート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Up link 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																										
*インターネットマンション機能を有効にすると既存のVLANは全て削除されます。 *Down linkボート間の通信はできなくなります。 *各Down linkボートはUp linkボートとのみ通信できます。 *Up linkボートはルータ、Down linkボートは各部屋に接続してください。																										
設定																										

パラメーター	説明
VLAN ステータス	現在の VLAN 構成および PVID(Port VLAN ID) を表示します。 表示される内容は、VLAN ID、ポートのメンバー属性、PVID、VLAN 名、VLAN Mgmt です。また、[編集] をクリックすれば VLAN の編 集を、[削除] をクリックすれば VLAN を削除できます。 (ただし、VLAN1 は削除できません)
VLAN ID	VLAN 番号を指定します。(指定範囲 :2 ~ 4094)
VLAN 名	VLAN 名を指定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)を 16 文字まで)

パラメーター	
VLAN Management	マネージメント VLAN に設定する場合、チェックします。マネー ジメント VLAN に属する端末からのみ管理インターフェースに アクセスできます。(複数の VLAN に設定可能)
Static Tagged	ポートを Tag メンバーに割り当てるときに選択します。
Static Untagged	ポートを Untag メンバーに割り当てるときに選択します。
Not Member	ポートをメンバーに指定しません。
インターネットマン ション	インターネットマンションモード(各部屋からルーターへの通信を可能にし、また各部屋間の通信を遮断する機能)を有効または無効に設定します。 有効: インターネットマンションモードを有効にします。 無効: インターネットマンションモードを有効にします。 (デフォルト)
Up link	インターネットに接続するためのルーターを接続するポートです。 Up link ポートはすべての Down link ポートと通信できます。 (最大で同時に 2 ポートまで選択できます)
Down link	各部屋の端末を接続するポートです。 Down link ポートは Up link ポートと通信できますが Down link ポート間での通信はできません。

<sup>※</sup> 受信フレームの VLAN ID が受信ポートの VLAN メンバーでない場合、イングレスフィルターによって破棄されます。

- ※ ポートを、ある VLAN から Not Member に設定する場合、当該ポートの PVID をその VLAN ID 以外に設定しておく必要があります。
- ※ インターネットマンションモードでは、Up link のみ本製品の管理インターフェースにアクセスできます。設定用パソコンが接続されているポートを Down link ポートに設定すると、それ以降は設定画面にアクセスできなくなります。
- ※ インターネットマンション機能を有効にすると、既存の VLAN はすべて削除されます。

# VLAN ポート設定

PVID (ポート VLAN ID)を設定します。

## 詳細設定- VLAN 設定- VLAN ポート設定

VLANボート設定

ボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
PVID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PVID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

設定 再読込

パラメーター 説明

**PVID** 

ポート VLAN ID を指定します。このポートで受信されたタグなしフレームは、ここで指定した番号の VLAN として認識されます。(指定範囲:1 ~ 4094、デフォルト: すべて「1」)

## QoS ステータス

優先度の設定をおこないます。

#### 詳細設定 - QoS 設定 - QoS ステータス

QoSステータス

QoS機能: OFF OFF スケジューリング: Strict Strict

優先度選択 ○ToS ⊙CoS

設定

パラメーター	説明						
QoS 機能	QoS を有効または無効に設定します。						
	<b>ON</b> : QoS を有効にします。						
	OFF : QoS を無効にします。(デフォルト)						
スケジューリング	キュースケジューリングのタイプを設定します。						
	Strict: 優先度の高いキューが常に最優先になります。(デフォルト)						
	WRR: Weighted Round Robin に基づくキュースケジューリングをおこないます。						
優先度選択	ToS、CoS のうち使用する優先度パラメーターを選択します。 (デフォルト: CoS)						

- ※ フローコントロールが有効なポートでは、QoS は動作しません。
- ※優先度選択は、QoSがOFFの状態では設定変更できません。
- ※ WRR (Weighted Round Robin)の比率は、最高: 高: 普通: 低=8:4:2:1 です。

# 優先度対応設定

ToS、CoS、ポートベースの各優先度の対応設定をおこないます。

#### 詳細設定 - QoS 設定 - 優先度対応設定

優先度対応設定

ボート優先度

※ボート優先度が低のボートのみCoSが有効になります

CoSマッピング

 CoStá
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 対応キュー
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低
 低

設定

パラメーター	説明
ポート優先度 対応キュー	各ポートに対応するプライオリティーキューを設定します。 低 : 低い優先度です。(デフォルト(全ポート)) 普通: 普通の優先度です。 高 : 高い優先度です。 最高: 最高の優先度です。
CoS マッピング 対応キュー	CoS の 0 ~ 7 に対応するプライオリティーキューを設定します。  低 : 低い優先度です。(デフォルト(全ポート)) 普通: 普通の優先度です。 高 : 高い優先度です。 最高: 最高の優先度です。
ToS マッピング 対応キュー	ToS の 000 ~ 111 に対応するプライオリティーキューを設定します。 低 : 低い優先度です。(デフォルト(全ポート)) 普通: 普通の優先度です。 高 : 高い優先度です。 最高: 最高の優先度です。

<sup>※</sup> CoS、ToS の設定画面は、現在有効になっているパラメーターのみ表示されます。

# ユーザー認証ステータス

認証サーバーおよびポート認証のステータスを表示します。

## 詳細設定ーポートセキュリティーユーザ認証ステータス

ユーザ認証ステータス

認証サーバ	認証: 認証サーバIP: 認証ボート:												
到電フニ、カフ	ユーザポート 認証ステータス	認証	3 認証 しない	_		9 認証 しない	11 認証 しない	13 認証 しない		17 認証 しない	19 認証 しない	21 認証 しない	23 認証 しない
認証ステータス	ユーザボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	認証ステータス	認証 しない	認証 しない	認証 しない	認証 しない	認証しない	認証しない	認証しない	認証しない	認証 しない	認証 しない	認証 しない	認証 しない

パラメーター	説明
認証サーバー	プライマリー認証サーバーの有効 / 無効、IP アドレス、UDP ポート番号を表示します。
認証ステータス	各ポートの認証ステータスを表示します。

<sup>※</sup> MAC ベース認証が有効になっている場合、常に未認証と表示されます。

## 認証サーバー設定

認証サーバー(RADIUS サーバー)の設定をします。

## 詳細設定ーポートセキュリティー認証設定

認証サーバ設定

認証サーバ	<ul><li>☑使用する</li><li>認証サーバIP: 1.1.1.1</li><li>認証ボート: 1812</li><li>Shared Secret:</li></ul>
有効時間	3600 秒
拡張設定	□Termination-Action Timeout: 10 秒 確認回数: 2 回

設定

パラメーター	説明
	認証サーバ
使用する	プライマリー認証サーバーを使用する場合にチェックマーク をつけます。 (デフォルト:チェックオン(使用する))
認証サーバIP	プライマリー認証サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 1.1.1.1)
認証ポート	プライマリー認証サーバーのポート番号を設定します。 (設定範囲: 1 ~ 65535、デフォルト: 1812)
Shared Secret	プライマリー認証サーバーの Shared secret を半角英数字、"- " (ハイフン)、"_"(アンダーバー)で最大 20 文字までで設定しま す。 (デフォルト:空欄)
	有効時間

再認証の時間(秒)を設定します。

(設定範囲:1~65535、デフォルト:3600)

有効時間

パラメーター	説明
	拡張機能
Termination-Action	認証サーバーから通知された Termination-Action に従う場合 にチェックします。(デフォルト: 無効)
Timeout	認証サーバーから応答がない場合のタイムアウト時間(秒)を 設定します。(設定範囲:1 ~ 60、デフォルト:10)
確認回数	認証サーバーから応答がない場合、認証サーバーに認証要求を 再送する回数を設定します。 (設定範囲:1 ~ 10、デフォルト:2)

<sup>※</sup> 認証サーバーから Session-Timeout が通知された場合は、Session-Timeout に従います。

## ポート認証設定

ポートごとに 802.1x 認証の設定をおこないます。

### 詳細設定ーポートセキュリティーポート認証設定

#### ポート認証設定

ボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
認証	しない 🔽	しない 🔽	しない 🔽	しない 🕶	しない 🔽	しない 🔽	しない 💌					
ボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
認証	しない 🗸	しない 🕶	しない 🗸	しない 🕶	しない 🕶	しない 🗸	しない 🕶	しない 🕶	しない 🗸	しない 🕶	しない 🕶	しない 🗸

※ボート:ボートベース認証 / MAC: MACベース認証

設定

拡張設定

EAP透過設定 🗆 認証機能無効時EAPを透過する

設定

パラメーター	説明
認証	各ポートで 802.1x 認証の設定を行います。
	<b>しない</b> :認証を行いません。(デフォルト) <b>ポート</b> :ポートベースの認証を行います。 <b>MAC</b> :MAC ベースの認証を行います。
EAP 透過設定	全ポート認証機能が無効の場合、受信した EAP フレームを透 過させる場合にチェックします。 (デフォルト:チェックオフ(透過しません))

<sup>※</sup> MAC ベースの認証を行う場合、サプリカントから EAPOL-Start を発行して認証を始める必要があります。

 <sup>% 802.1</sup> x ポート認証をおこなった場合、当該ポートではMACアドレスフィルターが使用できなくなります。

## ストームコントロール設定

ストームコントロールの設定をおこないます。

各種パケットがここで設定された制限レート(しきい値)を超えた場合、超えた分のパケット は破棄されます。

#### 詳細設定ーストームコントロール設定

ストームコントロール設定

ブロードキャスト

設定

マルチキャスト

設定

DLF(宛先不明ユニキャスト)

設定

パラメーター

説明

#### ブロードキャスト

制限レート

ブロードキャストの通過を許可するレートを設定します。

無効 : ブロードキャストストームコントロールを無効に

します。(デフォルト)

**10kpps**: レートを 10kpps に設定します。 **6kpps**: レートを 6kpps に設定します。 **2kpps**: レートを 2kpps に設定します。 **128pps**: レートを 128pps に設定します。

pps ..... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

パラメーター	説明
	マルチキャスト
制限レート	マルチキャストの通過を許可するレートを設定します。 無効 : マルチキャストストームコントロールを無効にします。(デフォルト) 10kpps : レートを 10kpps に設定します。 6kpps : レートを 6kpps に設定します。 2kpps : レートを 2kpps に設定します。 128pps : レートを 128pps に設定します。 pps Packet Per Second(1 秒間の通過パケット数)。
	DLF(宛先不明ユニキャスト)
制限レート	DLF(宛先不明ユニキャスト)の通過を許可するレートを設定します。  無効 : DLF ストームコントロールを無効にします。

## BPDU 透過設定

BPDU 透過設定をおこないます。

## 詳細設定 - BPDU 透過設定

BPDU 透過設定

STP(Spanning Tree Protocol)のBPDUパケットを透過する/ しないの設定をします。

BPDU 透過設定 □BPDUパケットを透過する

設定

パラメーター	説明
認証	STP の BPDU パケットを透過させるかどうかの設定をおこないます。 います。 (デフォルト:チェックオフ(透過しません))

## ループ防止

ネットワークループによるストーム防止機能の設定をおこないます。

#### 詳細設定ーループ防止

ループ防止

ループ検出機能 ○有効 ●無効

ループ検出時の動作 無効化継続時間: ◎ 秒(0-65535)

無効化継続時間は「ボートを無効にする」を選択した場合にその動作を 継続する時間です。継続時間経過後ボートは自動的に有効になります。

設定

パラメーター

ハラメーダー	<b>設に切</b>
ループ検出機能	ループ検出機能を有効または無効に設定します。
	有効: ループ検出機能を有効にします。 ループ検出時は、本製品前面の DIAG ランプを点滅させ、 ログに記録します。 また、「ループ検出時の動作」を設定している場合は、その 動作も行います。
	無効: ループ検出機能を無効にします。 (デフォルト)
ループ検出時の動作	ループ検出時の動作を設定します。
	何もしない : ループを検出したポートに対して、 何も操作を行いません。
	ポートを無効にする:ループを検出したポートに対して、無効 化継続時間」で設定された時間(秒)、 ポートを無効にします。
	無効化継続時間 : 「ポートを無効にする」を設定した際、ポートを無効にする時間(秒)を設定します。 (指定範囲:0~65535、デフォルト:60)

野田

<sup>※「</sup>無効化継続時間」で設定した時間が経過すると、ポートは自動的に有効になります。

<sup>※</sup> 本製品のループ防止機能は、ループ検出時に一時的にポートを無効にする機能であり、ループの対策はおこなわれません。

## 管理

## ファームウェア更新

ファームウェアファイルをダウンロードして、ファームウェアの更新をおこないます。

### 管理ーファームウェア更新

ファームウェア更新

ファイルを	を指定	
ファイル		参照
実行		

パラメーター	説明
ファイル	[参照]をクリックして、ファームウェアファイルを指定し、 [実行]をクリックするとファームウェアバージョンアップ が開始されます。

- ※ バージョンアップ中は、本製品の電源を OFF にしたりブラウザを閉じたりしないでください。
- ※バージョンアップが完了したら、「再起動してください」と表示されますので、[再起動]をクリックして再起動してください。

# 設定のバックアップ/復元

本製品の設定情報を保存したり復元したりします。

### 管理一設定のバックアップ/復元

設定保存

現在の設定内容を保存します。

設定保存

設定復元

実行後は、この画面上の設定が続行できなくなる場合があります。 ユーティリティから本製品の設定画面を起動してください。

ファイルを指定 ファイル <u>参照...</u>

復元実行

パラメーター	説明
設定保存	[設定保存]をクリックすると、設定ファイルを保存できます。
ファイル	[参照]をクリックして復元する設定ファイルを指定し、[復 元実行]をクリックすると設定が復元されます。

<sup>※</sup>復元が完了したら、「再起動してください」と表示されますので、[再起動]をクリックして再起動してください。

## 再起動

本製品を再起動します。

#### 管理一再起動

再起動

本製品の再起動を行います。

再起動

パラメーター	説明
再起動	[再起動]をクリックすると、本製品が再起動します。

## 設定初期化

本製品に設定した内容を初期化します。

#### 管理一設定初期化

設定初期化(IPアドレス以外)

IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ以外の設定を初期化して再起動します。

設定初期化

#### 設定初期化

実行後は、この画面上の設定が続行できなくなります。 IPアドレスを再設定して設定画面を起動してください。

設定初期化

パラメーター	説明
設定初期化(IP アドレス以外)	IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ 以外の設定を初期化して再起動します。
設定初期化	すべての項目を初期化して再起動します。

## MAC アドレステーブル(ポート順)

MAC アドレステーブルをポート順に表示します。

### 管理ー MAC アドレステーブルーポート順

MACアドレステーブル(ボート順)

全ポート ▼ 更新 ポート VLAN ID MACアドレス 1 1 00:0D:0B:4B:38:4D

情報更新 クリア

パラメーター	説明
MAC アドレステーブル (ポート順)	MAC アドレステーブルをポート順に表示します。 [更新]をクリックすると、選択されたポート最新情報に更 新されます。 [クリア]をクリックすると、テーブルをクリアします。

## MAC アドレステーブル(MAC アドレス順)

MAC アドレステーブルを MAC アドレス順に表示します。

## 管理- MAC アドレステーブルー MAC アドレス順

MACアドレステーブル(MACアドレス順)

ポート VLAN ID MACアドレス 1 1 00:0D:0B:4B:38:4D

情報更新 クリア

パラメーター	説明
MAC アドレステーブル (MAC アドレス順)	MAC アドレステーブルを MAC アドレス順に表示します。 [更新]をクリックすると、選択されたポート最新情報に更 新されます。 [クリア]をクリックすると、テーブルをクリアします。

# 統計情報

本製品の統計情報を表示します。

### 管理一統計情報

#### 統計情報

ボート	Name	受信オクテット	受信バケット	送信オクテット	送信バケット	
1	port01	5215856	51415	11747105	74890	詳細情報
2	port02	0	0	192	3	詳細情報
3	port03	0	0	192	3	詳細情報
4	port04	0	0	192	3	詳細情報
5	port05	0	0	192	3	詳細情報
6	port06	0	0	192	3	詳細情報
7	port07	0	0	192	3	詳細情報
8	port08	0	0	192	3	詳細情報
9	port09	0	0	192	3	詳細情報
10	port10	0	0	192	3	詳細情報
11	port11	0	0	192	3	詳細情報
12	port12	0	0	192	3	詳細情報
13	port13	0	0	192	3	詳細情報
14	port14	0	0	192	3	詳細情報
15	port15	0	0	192	3	詳細情報
16	port16	0	0	192	3	詳細情報
17	port17	0	0	192	3	詳細情報
18	port18	0	0	192	3	詳細情報
19	port19	0	0	192	3	詳細情報
20	port20	0	0	192	3	詳細情報
21	port21	0	0	192	3	詳細情報
22	port22	0	0	192	3	詳細情報
23	port23	0	0	192	3	詳細情報
24	port24	0	0	192	3	詳細情報

情報更新 クリア

パラメーター	説明
統計情報	各ポートの統計情報を表示します。 [情報更新]をクリックすると最新情報に更新されます。 [クリア]をクリックすると情報がクリアされます。
Name	ポートの名称が表示されます。
受信オクテット	受信したデータの総オクテット数が表示されます。
受信パケット	受信したパケットの総数が表示されます。
送信オクテット	送信したデータの総オクテット数が表示されます。
送信パケット	送信したパケットの総数が表示されます。
詳細情報	クリックすると、詳細情報が表示されます。

パラメーター	説明
(詳細情報) 受信ユニキャストパケット	受信したユニキャストパケットの総数が表示されます。
(詳細情報) 受信マルチキャストパケット	受信したマルチキャストパケットの総数が表示されます。
(詳細情報) 受信ブロードキャストパケッ ト	受信したブロードキャストパケットの総数が表示されま す。
(詳細情報) 破棄された受信パケット	システムリソース等の不足により受信できなかったパケッ ト数が表示されます。
(詳細情報) 受信エラーパケット	CRC エラーなど、エラーを含むパケットの受信数が表示されます。
(詳細情報) 送信ユニキャストパケット	送信したユニキャストパケットの総数が表示されます。
(詳細情報) 送信マルチキャストパケット	送信したマルチキャストパケットの総数が表示されます。
(詳細情報) 送信ブロードキャストパケッ ト	送信したブロードキャストパケットの総数が表示されま す。
(詳細情報) 破棄された送信パケット	システムリソース等の不足により送信できなかったパケッ ト数が表示されます。
(詳細情報) 送信エラーパケット	コリジョンなどの要因により送信できなかったパケット数 が表示されます。

<sup>※</sup> 各カウンターの上限値は、64bit です。上限を超えると、カウンターは 0 に戻ります。

# ログ情報

本製品のログ情報を表示します。

### 管理ーログ情報

#### ログ情報

表示メッセージ システム ログ 🔻

OLD << 〈 〉 >> NEW 消去

時間 ログ情報 Info:Port 1 link up Thu Jan 01 00:00:29 1900 Notice:Cold start

パラメーター	説明	
表示メッセージ	表示するログメッセージの種類を選択します。	
	<b>設定ログ</b> : 設定に関するログを表示します。 <b>認証ログ</b> : 認証に関するログを表示します。 <b>デバイスログ</b> : デバイスに関するログを表示します。 システムログ: システムに関するログを表示します。 (デフォルト)	

- ※ [消去]をクリックすると口グをクリアできます。
- ※ [<<]、[<]、[>]、[>]をクリックするとページが切り替わります。
- ※表示時間を正しく設定するには、SNTP設定が必要です。

# Syslog 転送設定

本製品のログ情報を Syslog サーバーに転送する設定をおこないます。

## 管理- Syslog 転送設定

Syslog転送設定

設定



パラメーター	説明	
使用する	ログを Syslog サーバーに転送する場合にチェックします。 (デフォルト: チェックオン(使用する))	
サーバ IP	Syslog サーバーの IP アドレスを入力します。 (デフォルト: 0.0.0.0)	
ヘッダに付加する情報	転送するデータのヘッダーに付加する情報を選択します。 MAC アドレス (デフォルト) 本製品の MAC アドレスの情報をログに含めます。 MAC アドレスとスイッチ名 本製品の MAC アドレスとスイッチ名の情報をログに含めます。	
種類	送信するログの種別を選択します。ログの種別は、「設定」「認証」「シ ステム」「デバイス」の 4 種類です。	
	なし Notice Information Notice + Info(デフォルト)	該当するログは送信しません。 通知に関するログのみ送信します。 情報に関するログのみ送信します。 全てのメッセージを送信します。

<sup>※</sup> 別途、Syslig サーバーが必要です。

# Ping テスト

Ping テストを実行します。

管理- Ping テスト

pingテスト

**宛先IPアドレス** 0.0.0.0

実行

※結果の表示には数秒から10数秒かかります

パラメーター	説明
宛先 IP アドレス	Ping のターゲットとなる IP アドレスを指定します。 [実行]をクリックすると結果が表示されます。

※ 結果の表示には、数秒から 10 数秒かかります。

# サポート

# サポート

本製品に関するサポート情報を参照できます。

サポート

サポート

製品に関するサポート情報は下のリンクからご覧になれます。

サポート情報

パラメーター	説明
サポート情報	クリックすると、本製品に関するサポート情報を参照できます。



# 困ったときは

# 困ったときの対処方法

現象	対処方法
POWER ランプが点灯しな い	本製品とコンセントが、電源ケーブルで接続されているかを 確認してください。
LINK/ACT ランプが点灯し ない	本製品と接続機器の電源が ON になっているかを確認してください。 本製品と接続機器の両方に UTP ケーブルが接続されているかを確認してください。 適切なタイプのケーブルを使用しているか、また、ケーブルの長さが規格を超えていないかを確認してください。 接続機器の LAN アダプターが正常に動作しているか、また、 UTP ケーブルに問題がないかを確認してください。
設定画面が表示できない	有効な IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが本製品に設定されているかを確認してください。管理アクセス用 VLAN のメンバーポートに接続しているかを確認してください。接続ポートの LINK/ACT ランプが点灯しているかを確認してください(上記参照)。使用しているポートを無効にしていないかを確認してください。 設定しているパソコンの IP アドレスを確認してください。ネットワークで IP アドレスが競合していないか確認してください。
パスワードを忘れて ログインできない	本書の裏表紙に記載されているバッファロー修理センターに 修理をご依頼ください。


# 電源関連の問題

電源ケーブルが接続されていても、電源ランプが点灯しない場合は、電源コンセント、電源コード、または内蔵電源装置の問題が考えられます。ただし、しばらく稼働したあとで電源が落ちた場合は、電源コードがしっかり接続されているか、電源コンセントでの停電またはサージが起きていないかを確認してください。それでも問題を特定できない場合は、内蔵電源装置が故障した可能性があります。


# クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について

弊社製無線 LAN 接続ソフトウェア「クライアントマネージャ3」 (Ver.1.2.6 以降)は、有線 LAN で 802.1X 認証をおこなう際のサプリカントとしてもお使いいただけます。クライアントマネージャ3を使用して有線 802.1X 認証をおこなう場合は、以下の手順にしたがって設定をおこなってください。


- 以下の設定をおこなう前に、クライアントマネージャ3 (Ver.1.2.6 以降)のインストールを完了させておいてください。
  - クライアントマネージャ3は、弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg3.html) よりダウンロードできます。
  - あらかじめ認証するポートをマネージメント VLAN に所属させる必要があります。 マネージメント VLAN の設定については、「VLAN ステータス」(P.34) を参照してください。



2 動作モードに「ビジネスモード」、使用するアダプターに適切な有線ネットワークアダプターを選択して、[OK]をクリックします。



3 タスクトレイのクライアントマネージャ3アイコンを右クリックし、[プロファイルを表示する]を選択します。



- **4** 右下の[802.1x プロファイル]( 「107.1k )をクリックします。
- 5 [新規]をクリックします。



**6** プロファイル名(例: auth\_profile)を入力して、EAP の種類を選択します。選択した EAP の種類に合わせて、適切なパラメーターを設定します。 設定したら[OK]をクリックします。



7 手順 6 で登録したプロファイル名 (例: auth\_profile) が表示されていることを確認し、[閉じる] をクリックします。



- **8** プロファイル画面に戻ったら、[追加]( | | | | | | | | | | | )をクリックします。
- 9 以下のように設定をして[OK]をクリックします。
  - <プロファイル名>任意の名称(例: profile)
  - <認証プロファイル>手順6で作成したプロファイル名(例:auth\_profile)



- ■メモ 必要に応じて、[ネットワーク]、[ブラウザ]、[プリンタ]の項目についても設定をおこなってください。
- 10 [接続]( 🍫 接続 )をクリックします。
- 11 手順6で選択した EAP の種類により、ユーザーID やパスワードの入力画面が表示されますので、適切な値を入力します。

以上で設定は完了です。

# 出荷時設定一覧

機能	パラメーター	デフォルト
本体設定	スイッチ名	BSL + 本製品の MAC アドレ ス
	IP アドレス	192.168.1.254
	サブネットマスク	255.255.255.0
	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
	DHCP t-F	無効
MAC アドレスフィ ルタリング	MAC アドレスフィルタリング 機能	OFF
ポート設定	Name	なし
	ポート有効化	ON
	Flow Control	OFF
	Mode	自動
ユーザー名 /	管理ユーザ名	admin(変更不可)
パスワード	パスワード	なし
SNTP 設定	現在時刻	1900年1月1日9時0分0 秒 (SNTPを使用しない場合の開始時刻)
	SNTP	使用しない
	サーバーIP	0.0.0.0
	確認時間	24
	タイムゾーン	JP(Asia/Tokyo)
VLAN	VLAN	全ポート VLAN1 の Untag メンバー
	PVID	全ポート 1
	マネージメント VLAN	1
ループ防止	ループ検出機能	無効

### 第5章 付録

機能	パラメーター	デフォルト
QoS 設定	QoS 機能	OFF
	スケジューリング	Strict
ポートセキュリティー	プライマリー認証サーバー	使用する
71-	認証サーバーIP	1.1.1.1
	認証ポート	1812
	Shared Secret	なし
	有効時間	3600 秒
	Termination-Action	無効
	Timeout	10 秒
	確認回数	2 回
	ポート認証	全ポート認証しない
ストームコント	ブロードキャスト	全ポート無効
ロール設定	マルチキャスト	全ポート無効
	DLF(宛先不明ユニキャスト)	全ポート無効
Syslog 転送	Syslog 転送機能	使用する
	サーバーIP	0.0.0.0
	ヘッダに付加する情報	MAC アドレス

## ケーブル仕様


ケーブルタイプと仕様			
ケーブル	タイプ	最大長	コネクター
10BASE-T	カテゴリ 3、4、5 UTP/STP	100m	RJ-45
100BASE-TX	カテゴリ 5 UTP/STP	100m	RJ-45
1000BASE-T	カテゴリ 5e、6 UTP/STP	100m	RJ-45

# ツイストペアケーブルとポート仕様

▲注意 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートに、電話のモジュラーケーブルを差し込まないでください。電話のモジュラーケーブルを差し込むと、故障の原因となります。必ず、RJ-45コネクターを装備し、規格に適合しているツイストペアケーブルを使用してください。

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 接続の場合、2 対ツイストペアケーブルが必要です。2 種類の色でそれぞれのワイヤーペアを識別します。たとえば、一方を赤、もう一方を白のストライプが入った赤にするなどです。さらに、ケーブルの両端に RJ-45 コネクターが必要です。 % PoE 給電するには、4 対 8 芯ストレートケーブルが必要です。

▲注意 ワイヤーペアを決まった向きで RJ-45 コネクターに接続する必要があります。



#### 100BASE-TX/10BASE-T のポート仕様

100BASE-TX/10BASE-T で使用されているケーブルでは、1番ピンと 2番ピンをデータ送信に使用し、3番ピンと 6番ピンをデータ受信に使用します。

本製品は全ポートで AUTO-MDIX に対応していますので、パソコン/サーバー、他のスイッチ、またはハブとのあらゆるネットワーク接続にストレートケーブルを使用できます。

次の表に、100BASE-TX/10BASE-T MDI ポートと MDI-X ポートのピン割り当てを示します。

ピン番号	MDIX/MDI 信号	信号機能
1	RD+/TD+	受信データ(+)/送信データ(+)
2	RD-/TD-	受信データ(-)/送信データ(-)
3	TD+/RD+	送信データ(+)/受信データ(+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-/RD-	送信データ(-)/受信データ(-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

<sup>※ +</sup>と-は、各ワイヤペアを構成するワイヤの極性を表します。

#### 1000BASE-T のポート仕様

1000BASE-T ポートは AUTO-MDIX に対応していますの、パソコン、サーバー、または他のスイッチ/ハブとのあらゆるネットワーク接続に、ストレートケーブルを使用できます。

1000BASE-T 接続には、カテゴリ 5e、6 の UTP/STP ケーブルを使用します。

また、各ケーブルの長さが 100m を超えないようにしてください。

下の表に、1000BASE-T MDI/MDI-X ポートのピン割り当てを示します。

ピン番号	MDIX/MDI 信号	信号機能
1	BI_DA+/BI_DB+	送受信データ A(+)/送受信データ B(+)
2	BI_DA-/BI_DB-	送受信データ A(-) / 送受信データ B(-)
3	BI_DB+/BI_DA+	送受信データ B(+)/送受信データ A(+)
4	BI_DC+/BI_DD+	送受信データ C(+)/送受信データ D(+)
5	BI_DC-/BI_DD-	送受信データ C(-) / 送受信データ D(-)
6	BI_DB-/BI_DA-	送受信データ B(-) / 送受信データ A(-)
7	BI_DD+/BI_DC+	送受信データ D(+) / 送受信データ C(+)
8	BI_DD-/BI_DC-	送受信データ D(-) / 送受信データ C(-)

<sup>※ +</sup>と-は、各ワイヤペアを構成するワイヤの極性を表します。

